



КАК УПРАВЛЯТЬ ПРИЛОЖЕНИЕМ НА МЕДИАПЛЕЕРЕ С ОС ANDROID

Приложение работает на медиаплеерах с ОС Android 4.0 и позже.

ВХОД В ПРОФИЛЬ









Введите логин и пароль с помощью пульта и виртуальной клавиатуры и нажмите «Войти»




Или отсканируйте QR-code, если вы уже выполнили вход на своем смартфоне или планшете



Для навигации по стене каналов используйте кнопки  (**вверх**),  (**вниз**),  (**влево**),  (**вправо**). Для начала просмотра нажмите 






Избранные и недавно просмотренные каналы отображаются на дополнительной стене каналов. Чтобы перейти к ней, нажмите «Личное» или нажмите на пульте несколько раз кнопку  (**вправо**)




Кнопка «Все каналы» открывает список, в нем вы можете найти нужный канал, указав в строке поиска его название, номер или тематику

УПРАВЛЕНИЕ ПРОСМОТРОМ



Переключайте каналы кнопками  (**вверх**) или  (**вниз**)*

*вы будете перемещаться по каналам той



стены, откуда вы запустили просмотр

Для вызова панели управления

нажмите на пульте кнопку



(вправо).

Вы можете поставить прямой эфир

на паузу, выбрав **||** в панели

управления.

Перемотайте трансляцию на

нужный момент, перемещаясь по

временной шкале кнопками



(влево) и **>** **(вправо).**

Выбирайте нужный элемент

управления кнопками **^** **(вверх),**



(вниз),



(влево),



(вправо) и подтвердите выбор

кнопкой **OK**.

 добавит канал в «Избранное»

 адаптирует формат

просматриваемого изображения

под ваше устройство

 вернет вас к моменту, на

котором вы остановились, даже

при смене устройства

 запустит воспроизведение с

начала передачи




 или кнопка  **(вниз)**

открывает программу передач на ближайшую неделю и архив за предыдущие 7 дней

Запускайте просмотр передач из

архива с помощью 



Кнопка  **(влево)** откроет

список каналов. В нем вы можете переключить канал, выбрать

нужную тематическую категорию или категории «Избранные» и

«Рекомендованные», ознакомитесь

с программой передач или сразу

перейти к нужной передаче из


архива. Программа передач


доступна на текущий день, на 7

дней назад и на 7 дней вперед

ознакомиться с программой

передач текущими передачами



Выбирайте качество видео и
меняйте язык звуковой дорожки в
настройках  . Переключение
языка доступно лишь для
некоторых каналов
