

Смотрёшка на ТВ Samsung серии "J" (прошивка 1411 и позднее)

(временное решение)

1. Скачать архив [userwidget.zip](#)

http://iptv.rinet.ru/Smotreshka/Samsung_1411_1412_fix/userwidget.zip

2. Распаковать архив
3. Положить папку userwidget на флешку, в корневую директорию. Папка будет содержать один файл smotreshka_2.0.2.wgt.
4. Подключить флешку с приложением во включенный телевизор. Если разъемы usb подписаны по-разному, то флешку подключить в USB HDD
5. Нажать кнопку пульта SmartHub
6. Далее выбрать Популярные -> Приложения -> My App
7. В открывшемся меню появится значок с подписью Смотрёшка, запустите его.